
1.0 Inserire in Vero+ una microSIM -GSM (non inclusa nella fornitura)

Prima di inserire la SIM verificare che la richiesta del codice PIN sia disattivata. Aprire il dispositivo svitando le tre viti che chiudono lo sportello posteriore, inserire la Micro SIM nell'apposito alloggiamento e riavvitare le viti. Caricare la batteria per almeno 8 ore.

1.1 Inizializzazione di Vero+

Inviare un SMS a Vero+ con il testo: **RESET!**

Il led blue e verde lampeggeranno senza una sequenza precisa per circa 1 minuto, al termine riprenderanno il normale lampeggio (si accenderanno ogni 3 secondi circa)

1.2 Modificare l'impostazione oraria

Inviare un SMS a Vero+ con il testo:

TZ+01 (per l'utilizzo dell'ora solare, orario invernale) oppure **TZ+02** (per l'utilizzo dell'ora legale orario estivo)

1.3 Programmazione del primo numero di emergenza

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **A1,nnnnnnnnnn** (dove nnnnnnnnn è il primo numero che Vero+ chiamerà in caso di emergenza);

SMS ricevuto se configurato correttamente: **Set mobile number 1 OK!**

1.4 Programmazione del secondo numero di emergenza

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **B1,nnnnnnnnnn** (dove nnnnnnnnn è il secondo numero che Vero+ chiamerà in caso di emergenza)

SMS ricevuto se configurato correttamente: **Set mobile number 2 OK!**

1.5 Programmazione del terzo numero di emergenza

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **C1,nnnnnnnnnn** (dove nnnnnnnnn è il terzo numero che Vero+ chiamerà in caso di emergenza)

SMS ricevuto se configurato correttamente: **Set mobile number 3 OK!**

1.6 Chiedere a Vero+ la posizione corrente in formato Google Maps

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **LOC**

Vero+ risponderà con il messaggio: **GPS Info! Time: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx**

maps.google.com/maps?q=loc:45.478124,9.123962

Cliccando sul link di google si aprirà la mappa con la localizzazione geografica di Vero+

1.7 Abilitare le numerazioni che possono chiamare vero+

Vero+ può ricevere chiamate dai soli 3 numeri di emergenza oppure da qualsiasi numerazione

Per permettere le chiamate a vero+ ai soli 3 numeri di emergenza configurati

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **Z0**

Per permettere le chiamate a vero+ a tutti i numeri telefonici

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **Z1**

VEBIRO Srl non è in alcun modo responsabile per qualsiasi costo addebitato dagli operatori telefonici relativamente all'utilizzo della scheda SIM utilizzata da Vero+, sia per errate configurazioni che per problematiche tecniche e di qualsiasi altra natura.

Per problematiche di natura tecnica siete pregati di chiedere assistenza mediante l'apertura di un ticket sul ns. sito web all' www.vebiro.eu

Il manuale completo è disponibile sul ns. sito web all'indirizzo www.vebiro.eu nella sezione documentazione.