

1. Inserire in Vero+ una nanoSIM (non inclusa nella fornitura)

Prima di inserire la SIM verificare che la richiesta del codice PIN sia disattivata. Aprire il dispositivo svitando le viti che chiudono lo sportello posteriore, inserire la nano SIM nell'apposito alloggiamento (vedi manuale completo per corretta procedura) e riavvitare le viti. Caricare la batteria per almeno 8 ore.

2. Modificare l'impostazione oraria

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo:

TZ+01 (per l'utilizzo dell'ora solare, orario invernale) oppure **TZ+02** (per l'utilizzo dell'ora legale orario estivo)

3. Programmazione del primo numero di emergenza

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **A1,1,1,nnnnnnnnnn** (dove nnnnnnnnnn è il primo numero che Vero+ chiamerà in caso di emergenza);

SMS ricevuto se configurato correttamente: **Impostazione numero di emergenza 1 OK!**

4. Programmazione dei successivi numeri di emergenza (DAL SECONDO AL DECIMO)

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **A2,1,1,nnnnnnnnnn** (dove nnnnnnnnnn è il numero che Vero+ chiamerà in caso di emergenza);

Proseguire nella configurazione dei numeri successivi sostituendo il comando A2 con A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

SMS ricevuto se configurato correttamente: **Impostazione numero di emergenza X OK!**

5. Chiedere a Vero+ la posizione corrente in formato Google Maps

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **LOC**

Vero+ risponderà con il messaggio indicando data, ora e posizione.

Cliccando sul link di Google si aprirà la mappa con la localizzazione geografica di Vero+

6. Abilitare le numerazioni che possono chiamare Vero+

Vero+ può ricevere chiamate dai soli numeri di emergenza oppure da qualsiasi numerazione

Per permettere le chiamate a Vero+ ai soli numeri di emergenza configurati

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **callin1**

Per permettere le chiamate a Vero+ a tutti i numeri telefonici

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **callin0**

7. Allarme caduta

Vero+ è già preconfigurato con allarme caduta attivo

Per eliminare l'allarme automatico di caduta:

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vero+ con il testo: **FL0**

N.B.: tra una chiamata e la successiva ci sarà un ritardo di 10 secondi, durante il quale sarà possibile interrompere la sequenza o annullare l'allarme semplicemente premendo il pulsante SOS. È anche possibile interrompere in qualsiasi momento la sequenza inviando il comando SMS: **stopcall**

VEBIRO S.r.l.c.r. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi costo addebitatoVi dagli operatori telefonici relativamente all'utilizzo della scheda SIM utilizzata da Vero+, sia per errate configurazioni che per problematiche tecniche e di qualsiasi altra natura.

Per problematiche di natura tecnica siete pregati di inviare un'email all'indirizzo: help@vebiro.eu