
1. Insérer une nanoSIM dans le Vero+ (non fournie)

Avant d'insérer la carte SIM, assurez-vous que la demande de code PIN est désactivée. Ouvrez l'appareil en dévissant les vis qui ferment la porte arrière, insérez la nano-SIM dans la fente (voir le manuel complet pour la procédure correcte) et resserrez les vis. Chargez la batterie pendant au moins 8 heures.

2. Modification du réglage de l'heure

Envoyez un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans Vero+ avec le texte suivant

TZ+01 (pour l'utilisation de l'heure d'été, l'heure d'hiver) ou **TZ+02** (pour l'utilisation de l'heure d'été, l'heure d'été)

3. Programmation du premier numéro d'urgence

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans Vero+ avec le texte : **A1,1,nnnnnnnn** (où nnnnnn est le premier numéro que Vero+ appellera en cas d'urgence) ;

SMS reçu si la configuration est correcte : **Réglage du numéro d'urgence 1 OK !**

4. Programmation de numéros d'urgence successifs (DEUXIÈME À DIXIÈME)

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans Vero+ avec le texte : **A2,1,nnnnnnnn** (où nnnnnn est le numéro que Vero+ appellera en cas d'urgence) ;

Continuer dans la configuration des nombres suivants en remplaçant A2 par A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.

SMS reçu si la configuration est correcte : **Réglage du numéro d'urgence X OK !**

5. Demandez à Vero+ votre position actuelle au format Google Maps

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans Vero+ avec le texte : **LOC**

Vero+ répondra par un message indiquant la date, l'heure et le lieu.

En cliquant sur le lien Google, vous ouvrirez la carte avec la localisation géographique de Vero+.

6. Activation des numéros pouvant appeler Vero+

Vero+ peut recevoir des appels provenant de numéros d'urgence uniquement ou de n'importe quel numéro. Pour autoriser les appels vers Vero+ vers les numéros d'urgence configurés uniquement

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans Vero+ avec le texte : **callin1**

Pour autoriser les appels vers Vero+ à tous les numéros de téléphone

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans Vero+ avec le texte : **callin0**

7. Alarme de chute

Vero+ est déjà préconfiguré avec l'alarme de chute active

Pour éliminer l'alarme de chute automatique :

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans Vero+ avec le texte : **FL0**

N.B. : entre un appel et le suivant, il y aura un délai de 10 secondes, pendant lequel vous pouvez interrompre la séquence ou annuler l'alarme en appuyant simplement sur le bouton SOS. Vous pouvez également interrompre la séquence à tout moment en envoyant la commande SMS : **stopcall**

VEBIRO S.r.l. n'est en aucun cas responsable des frais qui vous sont facturés par les opérateurs téléphoniques dans le cadre de l'utilisation de la carte SIM utilisée par Vero+, que ce soit en raison d'une mauvaise configuration, d'un problème technique ou de toute autre nature.

Pour les questions techniques, veuillez envoyer un courriel à l'adresse : help@vebiro.eu